

5400 Series multifunkciós készülék

Üzembe helyezési segédanyagok



2007. január

www.lexmark.com

A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

© 2007 Lexmark International, Inc. Minden jog fenntartva. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

Kiadási nyilatkozat

2007. január

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy Önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy azoknak továbbfejlesztett verziója jelenhet meg.

A dokumentummal kapcsolatos észrevételeiket a következő címre várjuk: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Az Egyesült Királyságban és Írországban a következő címre várjuk észrevételeiket: Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmarknak jogában áll felhasználni vagy terjeszteni a hozzá eljuttatott információkat bármilyen módon, ami szerinte megfelelő, anélkül, hogy ezzel bármilyen kötelezettséget vállalna Ön felé. Ha a termékkel kapcsolatos kiadványokat több példányban szeretné megrendelni, keresse fel a Lexmark webhelyét (www.lexmark.com).

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatás, az gyártó azokat minden olyan egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

© 2007 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYÁNAK JOGAI

A jelen szerződés értelmében biztosított szoftver és a hozzá tartozó dokumentáció kereskedelmi célú számítógépes szoftver és dokumentáció, amelynek elkészítése saját költségen történt.

Üzembe helyezési segédanyagok

Ez az útmutató a következő témaköröket ismerteti:

- "Biztonsági tájékoztató", 3. oldal
- "Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban", 4. oldal
- "A kezelőpanel gombjainak és menüinek használata", 7. oldal
- "Nyomtatópatronok kicserélése", 17. oldal
- "Jobb nyomtatási minőség elérése", 19. oldal
- "Kellékanyagok rendelése", 22. oldal
- "Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás", 23. oldal
- "A gyári alapbeállítások visszaállítása", 28. oldal
- "A szoftver eltávolítása és újratelepítése", 28. oldal

Biztonsági tájékoztató

A készülékhez csak a mellékelt tápegységet és tápkábelt használja, vagy a gyártó által ajánlott, cserealkatrészként vásárolt tápegységet és tápkábelt használjon.

A tápegységet egy készülékhez közeli, könnyen elérhető, megfelelően földelt konnektorba kell csatlakoztatni.

Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza hozzáértő szakemberre.

A készülékben speciális Lexmark alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági elősírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A Lexmark nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.



A lítium akkumulátor cseréjekor körültekintően járjon el.



VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. Csak a lítium akkumulátorral azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélje ki. A lítium akkumulátort ne töltse újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt elemeket a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.

Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban

Üzembe helyezési útmutató

Leírás	Hely
Az <i>Üzembe helyezési</i> útmutató a hardver és a szoftver beállításával kapcsolatos utasításokat tartalmazza.	A dokumentum megtalálható a nyomtató dobozában, valamint a Lexmark webhelyén: www.lexmark.com .

Bevezetés vagy Üzembe helyezési segédanyagok című kiadvány

Leírás	Hely
A <i>Bevezetés</i> című útmutató a hardver és a szoftver beállításával (Windows operációs rendszeren), valamint a nyomtató alapszintű használatával kapcsolatos utasításokat tartalmazza.	A dokumentum megtalálható a nyomtató dobozában, valamint a Lexmark webhelyén: www.lexmark.com .
Megjegyzés: Ha a nyomtató támogatja a Macintosh operációs rendszereket, lásd a Macintosh súgóját:	
1 A Finder (Kereső) képernyőn kattintson duplán a Lexmark 5400 Series mappára.	
2 Kattintson duplán a nyomtató Súgó ikonjára.	
Az Üzembe helyezési segédanyagok című kézikönyv ismerteti a nyomtató beállításával kapcsolatos problémák megoldását.	
Megjegyzés: Ezek a dokumentumok nincsenek minden nyomtatóhoz mellékelve. Ha nem kapta meg a <i>Bevezetés</i> vagy az <i>Üzembe helyezési</i> <i>segédanyagok</i> című kézikönyvet, használja a <i>Használati útmutatót</i> .	

Használati útmutató

Leírás	Hely
A <i>Használati útmutató</i> ismerteti a nyomtató kezelését, valamint más információkat is tartalmaz, például a következő témaköröket:	A nyomtatószoftver telepítésekor a <i>Használati</i> <i>útmutató</i> is települ. 1 Kattintson az Indítás → Programok vagy Minden
 A szoftver használata (Windows operációs rendszeren) Papír betöltése 	 program → Lexmark 5400 Series parancsra. 2 Kattintson a Használati útmutató parancsra. Ha a Használati útmutatóra mutató hivatkozás nem
Nyomtatás	található az asztalon, tegye a következőket:
 Милка а тепукереккеї Beolvasás (ha támogatja a nyomtató) 	Megjelenik a telepítési képernyő.
 Másolatok készítése (ha támogatja a nyomtató) Faxolás (ha támogatja a nyomtató) 	Megjegyzés: Ha szükséges, kattintson a Start → Futtatás, parancsra, majd írja be a D:\setup, parancsot, ahol D a CD-ROM-meghajtó betűjele.
 A nyomtató karbantartasa A nyomtató csatlakoztatása hálózathoz (ha támogatja a nyomtató) 	2 Kattintson A Használati útmutató megtekintése (Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhá- rítás is) elemre.
 A nyomtatással, a másolással, a beolvasással, a faxolással, a papírelakadással és a hibás papír- behúzással kapcsolatos hibák elhárítása 	3 Kattintson az Igen gombra. Az asztalon megjelenik a <i>Használati útmutató</i> ikon,
Megjegyzés: Ha a nyomtató támogatja a Macintosh operációs rendszereket, lásd a Macintosh súgóját:	majd a kepernyon megjelenik a <i>Hasznalati</i> útmutató.
1 A Finder (Kereső) képernyőn kattintson duplán a Lexmark 5400 Series mappára.	L2 a dokumentum a Lexmark webneiyen is megta- lálható: www.lexmark.com.
2 Kattintson duplán a nyomtató Súgó ikonjára.	

Súgó

Leírás	Hely
A súgó a szoftver használatával kapcsolatos utasítá-	Bármely Lexmark programban kattintson a Súgó
sokat tartalmaz, amennyiben a nyomtató számító-	vagy a Tippek → Súgó vagy a Súgó → Súgótéma-
géphez csatlakozik.	körök parancsra.

Lexmark Megoldásközpont

Leírás	Hely
A Lexmark Megoldásközpont telepítője megta- lálható a CD-lemezen. A másik szoftverrel együtt települ, amennyiben a nyomtató számítógéphez csatlakozik.	 A Lexmark Megoldásközpont megnyitása: 1 Kattintson az Indítás → Programok vagy Minden program → Lexmark 5400 Series parancsra. 2 Válassza ki a Lexmark Megoldásközpont parancsot.

Ügyfélszolgálat

Leírás	Hely (Észak-Amerika)	Hely (a világ többi része)
Telefonos támogatás	 Telefonszámok: USA: 1-800-332-4120 Hétfő – péntek (8:00–23:00 EST) Szombat (12:00–18:00 EST) Kanada 1-800-539-6275 Hétfő – péntek (9:00–21:00 EST) Szombat (12:00–18:00 EST) Mexikó: 001-888-377-0063 Hétfő – péntek (8:00–20:00 EST) Megjegyzés: A támogatási telefon- számok és idők előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A legfrissebb telefon- számok a nyomtatóhoz mellékelt jótállási dokumentumon találhatók. 	A telefonszámok és a rendelkezésre állási idők országonként/térségenként változnak. Keresse fel webhelyünket a www.lexmark.com címen. Válassza ki a kívánt országot/térséget, majd a Customer Support hivatkozást. Megjegyzés: A Lexmarkkal való kapcsolatfelvételről további információk a nyomtatóhoz mellékelt jótállási dokumentumon találhatók.
 E-mailes támogatás E-mailes támogatás a webhelyen keresztül vehető igénybe: www.lexmark.com. 1 Kattintson a CUSTOMER SUPPORT pontra. 2 Kattintson a Technical Support parancsra. 3 Válassza ki a nyomtatócsaládot. 4 Válassza ki a nyomtatómodellt. 5 A Support Tools területen kattintson az e-Mail Support parancsra. 6 Töltse ki az űrlapot, majd kattintson a Submit Request gombra 		Az e-mailes támogatás módja országonként/térségenként változik, és lehet, hogy nem érhető el mindenhol. Keresse fel webhelyünket a www.lexmark.com címen. Válassza ki a kívánt országot/térséget, majd a Customer Support hivatkozást. Megjegyzés: A Lexmarkkal való kapcsolatfelvételről további információk a nyomtatóhoz mellékelt jótállási dokumentumon találhatók.

Korlátozott jótállás

Leírás	Hely (Egyesült Államok)	Hely (a világ többi része)
Korlátozott garancia A Lexmark International, Inc. a vásárlás napjától számított 12 hónapig garanciát vállal azért, hogy a nyomtató sem anyag-, sem összeszerelési hibát nem tartalmaz.	A korlátozott jótállás teljes szövege megtalálható a nyomtatóhoz mellékelt "Korlátozott jótállási nyilatkozat" című dokumentumban, valamint a következő webhelyen: www.lexmark.com.	A jótállási információk országonként/térségenként változnak. Lásd a nyomtatóhoz mellékelt nyomtatott jótállási dokumentumot.
	1 Kattintson a CUSTOMER SUPPORT pontra.	
	2 Kattintson a Warranty Infor- mation pontra.	
	 A Statement of Limited Warranty területen kattintson az Inkjet & All-In-One Printers pontra. 	
	4 Olvassa el a jótállást.	

Jegyezze fel az alábbi adatokat (amelyek a vásárlási nyugtán és a nyomtató hátlapján találhatók), és készítse elő azokat, ha hozzánk fordul, hogy gyorsabban kiszolgálhassuk:

- Készülék típusszáma
- Sorozatszám
- Vásárlás dátuma
- A vásárlás helye

A kezelőpanel gombjainak és menüinek használata

A kezelőpanel használata

A kijelzőn a következők láthatók:

- A nyomtató állapota
- Üzenetek
- Menük



	Gomb	Funkció	
1	٢	 A nyomtató be- vagy kikapcsolása. A nyomtatás, másolás, beolvasás vagy faxolás leállítása. 	
2	Másolás mód	Az alapértelmezett másolási képernyő megjelenítése és másolatok készítése. Megjegyzés: A mód akkor van kiválasztva, ha a jelzőfény világít.	
3	Beolvasás mód	Az alapértelmezett beolvasási képernyő megjelenítése és dokumentumok beolvasása.	
		Megjegyzés: A mód akkor van kiválasztva, ha a jelzőfény világít.	
4	Fax mód	Az alapértelmezett faxolási képernyő megjelenítése és faxok küldése.	
		Megjegyzés: A mód akkor van kiválasztva, ha a jelzőfény világít.	
5	Fotókártya	Az alapértelmezett fényképkezelési képernyő megjelenítése és fényképek kinyomtatása.	
		Megjegyzés: A mód akkor van kiválasztva, ha a jelzőfény világít.	
6	Átméretezés	 Másolás módban: A másolat méretének módosítása. 	
		 Fotókártya módban: A fénykép méretének módosítása. 	
7	Világosabb/sötétebb	Másolat, fax vagy fénykép fényerejének módosítása.	
8		A Másolás, Beolvasás, Fax vagy Fotókártya menü megjelenítése a kiválasztott módnak megfelelően.	



	Gomb	Funkció
1	5	Visszatérés az előző képernyőhöz.Betű vagy szám törlése.
2	•	 Szám csökkentése. Betű vagy szám törlése. Lépegetés a kijelzőn látható menük, almenük és beállítások között.
3	v	A kijelzőn látható egyik menü vagy almenü kiválasztása.Papír behúzása vagy kiadása.
4		 Szám növelése. Szóköz beszúrása a betűk vagy számok közé. Lépegetés a kijelzőn látható menük, almenük és beállítások között.
5	×	 Éppen folyó nyomtatás, másolás, beolvasás vagy faxolás megszakítása. Faxszám törlése vagy faxátvitel befejezése és visszatérés az alapértelmezett faxolási képernyőhöz. Kilépés menüből vagy almenüből, és visszatérés az alapértelmezett másolási, beolvasási, faxolási vagy fotókártya képernyőhöz. Az aktuális beállítások vagy hibaüzenetek törlése és az alapértelmezett beállítások visszaállítása.



	Gomb	Funkció
1	Billentyűzeten lévő szám vagy szimbólum	Másolás vagy Fotókártya módban: A példányszám megadása. Fax módban:
		 Faxszámok beírása.
		 Üzenetrögzítő bekapcsolása.
		 Betűk kiválasztása gyorstárcsázási lista létrehozá- sakor.
		 Beírandó számok bevitele vagy a kijelzőn látható dátum vagy idő módosítása.
2	Automatikus válasz	Az összes bejövő hívás felvétele, ha a jelzőfény világít.
3	Újrahívás/szünet	Fax módban:
		 A legutóbb tárcsázott szám megjelenítése. A < és a gombbal tekintheti meg az utoljára tárcsázott öt számot.
		 Három másodperces szünet beszúrása a tárcsá- zandó számba, például külső vonalra való várako- záshoz, vagy az automatikus üzenetrögzítő kérdé- seinek megválaszolásához. Csak akkor adjon meg szünetet, ha már elkezdte a szám beírását.
4	Telefonkönyv	Segítségével elérhető a beprogramozott gyorstárcsázási számok (1–89) vagy csoportos tárcsázási számok (90– 99) bármelyike.
5	Színes indítása	Színes másolás, beolvasás, faxolás vagy fényképnyom- tatás elindítása, a kiválasztott módtól függően.
6	Fekete indítása	Fekete-fehér másolás, beolvasás, faxolás vagy fénykép- nyomtatás elindítása, a kiválasztott módtól függően.

A Másolás menü használata

A Másolás menü eléréséhez tegye a következőket:

- A kezelőpanelen nyomja meg a Másolás mód gombot.
 Megjelenik az alapértelmezett másolási képernyő.
- 2 Ha nem kívánja módosítani a beállításokat, nyomja meg a Színes indítása vagy a Fekete indítása gombot.
- 3 Ha módosítani szeretné valamelyik beállítást, nyomja meg a 📃 gombot.
- **4** A **◄** vagy a **▶** gombbal jelenítse meg a kívánt menüpontot.
- **5** Nyomja meg a \checkmark gombot.
- 6 A ◀ vagy a ▶ gombbal jelenítse meg a kívánt almenüpontot vagy beállítást.
- **7** Nyomja meg a \checkmark gombot.

- 8 További almenük és beállítások eléréséhez ismételje a következőket: 6. lépés és 7. lépés.
- 9 Ha szükséges, az előző menükhöz való visszatéréshez nyomja meg a 2 gombot, és adja meg a többi beállítást.
- 10 Nyomja meg a Színes indítása vagy a Fekete indítása gombot.

Elem	Funkció	
Példányszám ¹	A kinyomtatni kívánt példányszám megadása.	
Átméretezés ¹	 A nagyítás vagy kicsinyítés mértékének megadása százalékosan. Konkrét másolási méret megadása. Többoldalas poszter készítése. 	
Világosabb/sötétebb1	A másolt anyag fényerejének módosítása.	
Minőség ¹	A másolt anyag minőségének beállítása.	
Papírméret	A betöltött papír méretének megadása.	
Papírtípus	A betöltött papír típusának megadása.	
Kép megtöbbszörözése ¹	Annak kiválasztása, hogy hányszor ismétlődjön a kép egy lapon.	
Leválogatás	Egy vagy több példány nyomtatása a megfelelő sorrendben.	
N oldal ¹	Annak kiválasztása, hogy hány oldalt szeretne nyomtatni egy lapra.	
Eredeti méret ¹	Az eredeti dokumentum méretének megadása.	
Eredeti típus ¹	Az eredeti dokumentum típusának megadása.	
¹ Ideiglenes beállítás. Információ az ideiglenes és más beállítások mentéséről: "Beállítások mentése", 16. oldal.		

Elem	Funkció
Eszközök	Karbantartás
	- Intaszint megjelenítése.
	- Patronok tisztitasa.
	 Patronok kalibrálása.
	 Tesztoldal kinyomtatása.
	 Eszközbeállítás – Nyomtatóbeállítások testreszabása.
	 Alapértelmezések – Nyomtatóbeállítások testreszabása.
4	

¹ Ideiglenes beállítás. Információ az ideiglenes és más beállítások mentéséről: "Beállítások mentése", 16. oldal.

A Beolvasás menü használata

A Beolvasás menü eléréséhez tegye a következőket:

- A kezelőpanelen nyomja meg a Beolvasás mód gombot. Megjelenik az alapértelmezett beolvasási képernyő.
- **3** Ha nem kívánja módosítani a beállításokat, nyomja meg a **Színes indítása** vagy a **Fekete indítása** gombot.
- 4 Ha módosítani szeretné valamelyik beállítást, nyomja meg a 📃 gombot.
- **5** A **◄** vagy a **▶** gombbal jelenítse meg a kívánt menüpontot.
- **6** Nyomja meg a \checkmark gombot.
- 7 A ◀ vagy a ▶ gombbal jelenítse meg a kívánt almenüpontot vagy beállítást.
- **8** Nyomja meg a \checkmark gombot.

- 9 További almenük és beállítások eléréséhez ismételje a következőket: 7. lépés és 8. lépés.
- 10 Ha szükséges, az előző menükhöz való visszatéréshez nyomja meg a 🕽 gombot, és adja meg a többi beállítást.
- **11** Nyomja meg a **Színes indítása** vagy a **Fekete indítása** gombot.

Elem	Funkció
Minőség ¹	A beolvasás minőségének beállítása.
Eredeti méret ¹	Az eredeti dokumentum méretének megadása.
¹ Ideiglenes beállítás. Információ 16. oldal.	az ideiglenes és más beállítások mentéséről: "Beállítások mentése",

Elem	Funkció
Eszközök	 Karbantartás Tintaszint megjelenítése. Patronok tisztítása. Patronok kalibrálása. Tesztoldal kinyomtatása. Eszközbeállítás – Nyomtatóbeállítások testreszabása.
	 Alapértelmezések – Nyomtatóbeállítások testreszabása.

¹ Ideiglenes beállítás. Információ az ideiglenes és más beállítások mentéséről: "Beállítások mentése", 16. oldal.

A Fax menü használata

A Fax menü eléréséhez tegye a következőket:

1 A kezelőpanelen nyomja meg a Fax mód gombot.

Megjelenik az alapértelmezett faxolási képernyő.

- 2 Ha nem kívánja módosítani a beállításokat, adja meg a faxszámot, majd nyomja meg a Színes indítása vagy a Fekete indítása gombot.
- 3 Ha módosítani szeretné valamelyik beállítást, nyomja meg a 🗏 gombot.
- **4** A **◄** vagy a **▶** gombbal jelenítse meg a kívánt menüpontot.
- **5** Nyomja meg a \checkmark gombot.
- 6 A ◀ vagy a ▶ gombbal jelenítse meg a kívánt almenüpontot vagy beállítást.
- 7 Nyomja meg a √ gombot.

- 8 További almenük és beállítások eléréséhez ismételje a következőket: 6. lépés és 7. lépés.
- 9 Ha szükséges, az előző menükhöz való visszatéréshez nyomja meg a D gombot, és adja meg a többi beállítást.
- 10 Nyomja meg a Színes indítása vagy a Fekete indítása gombot.

Elem	Funkció
Minőség ¹	A faxolt anyag minőségének beállítása.
Telefonkönyv	Személyek vagy csoportok nevének és faxszámának hozzáadása, szerkesztése és kinyomtatása.
Tárcsázás letett kagylóval	Úgy tárcsázhat egy telefonszámot, hogy közben hallgatja a hívást a nyomtató hangszóróján keresztül. Ez akkor hasznos, ha automatikus üzenetrögzítőben kell navigálnia a fax elküldése előtt.
¹ Ideiglenes beállítás. Információ az ideiglenes és más beállítások mentéséről: "Beállítások mentése", 16. oldal.	

Elem	Funkció	
Fax késleltetése	A faxküldés időpontjának megadása.	
	Megjegyzés: Az időpont megadása előtt győződjön meg róla, hogy a dátum és az idő helyesen van-e beállítva.	
Automatikus válasz	Az összes bejövő telefonhívás fogadása.	
Világosabb/sötétebb1	A faxolt anyag fényerejének beállítása.	
Fax beállítása	 Faxolási előzmények vagy átviteli állapotjelentések nyomtatása. A faxfogadási beállítások megadása. A faxnyomtatási beállítások megadása. A faxküldési beállítások megadása. Megadott számokról érkező faxok blokkolása. 	
Eszközök	 Karbantartás Tintaszint megjelenítése. Patronok tisztítása. Patronok kalibrálása. Tesztoldal kinyomtatása. Eszközbeállítás – Nyomtatóbeállítások testreszabása. Alapértelmezések – Nyomtatóbeállítások testreszabása. 	
¹ Ideiglenes beállítás. Info 16. oldal.	rmáció az ideiglenes és más beállítások mentéséről: "Beállítások mentése",	

A Fotókártya menü használata

- 1 Ha szükséges, nyomja meg a **Fotókártya** gombot, vagy helyezzen egy memóriakártyát vagy flash meghajtót a nyomtatóba.
- 2 A ◀ vagy a ▶ gombbal jelenítse meg a kívánt menüpontot.
- 3 Nyomja meg a √ gombot.
- **4** A **◄** vagy a **▶** gombbal jelenítse meg a kívánt almenüpontot vagy beállítást.
- 5 Nyomja meg a √ gombot.

- 6 További almenük és beállítások eléréséhez ismételje a következőket: 4. lépés és 5. lépés.
- 7 Ha szükséges, az előző menükhöz való visszatéréshez nyomja meg a 🕽 gombot, és adja meg a többi beállítást.
- 8 Nyomja meg a Színes indítása vagy a Fekete indítása gombot.

Menüpont	Művelet
Levonatlap	Levonatlap kinyomtatása, majd beolvasása: • a memóriakártyán lévő összes fénykép kinyomtatása • a legutóbbi 20 fénykép nyomtatása • dátum szerint
Fényképek nyomtatása	Fényképnyomtatás közvetlenül memóriakártyáról vagy flash meghajtóról.
Fényképek mentése	 A memóriakártyán vagy flash meghajtón lévő fényképek átmásolása a számí- tógépre. Memóriakártyán lévő fényképek átmásolása flash meghajtóra.
Fényképeffektusok ¹	A piros szem effektus csökkentése, színeffektusok vagy automatikus képjavítás alkalmazása a fényképekre.
Papírméret ^{1 2}	A betöltött papír méretének megadása.
Fénykép mérete ^{1 2}	A fénykép méretének megadása.
Elrendezés ¹	Egy fénykép elhelyezése a lap közepén vagy a lapra nyomtatni kívánt fényképek számának megadása.
Minőség ¹	A kinyomtatott fényképek minőségének beállítása.
Papírtípus ^{1 2}	A betöltött papír típusának megadása.
Eszközök	 Karbantartás Tintaszint megjelenítése. Patronok tisztítása. Patronok kalibrálása. Tesztoldal kinyomtatása. Eszközbeállítás – Nyomtatóbeállítások testreszabása. Alapértékek – A nyomtatási beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.
¹ Memóriakártya vagy fl	ash meghajtó eltávolításakor a beállítás visszaáll a gyári alapértékre.

² A beállításokat egyenként kell menteni. További információ a táblázat alatti megjegyzésekben található.

Megjegyzés: A papírméret, a papírtípus és a fényképméret beállítás mentése:

- 1 Nyomja meg a 🗏 gombot.
- 2 Nyomogassa a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg meg nem jelenik az Eszközök felirat.
- 3 Nyomja meg a **√** gombot.
- 4 Nyomogassa a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg meg nem jelenik az Alapbeállítások felirat.
- 5 Nyomja meg a √ gombot.
- 6 A ◀ vagy a ▶ gombbal jelenítse meg a kívánt beállítástípust.
- 7 Nyomja meg a √ gombot.
- 8 A ◀ vagy a ▶ gombbal jelenítse meg a kívánt beállítást.
- 9 Nyomja meg a √ gombot.

Beállítások mentése

A menükben * jelzi az alapértelmezett beállítást. A beállítások módosítása:

- 1 A ◀ vagy a ▶ gombbal jelenítse meg a kívánt beállítást.
- **2** A **√** gomb megnyomása:
 - A legtöbb beállítás mentése. A mentett beállítás mellett * jelenik meg.
 - Ideiglenes beállítás kijelölése. A kijelölt beállítás mellett * jelenik meg.

Megjegyzés: Két percnyi tétlensége vagy kikapcsolása esetén a nyomtató visszaállítja az ideiglenes beállítás alapértékét.

Ideiglenes beállítások

Másolás mód	 Példányszám Átméretezés Világosabb/sötétebb Minőség Kép megtöbbszörözése N oldal Eredeti méret Fredeti típus
Beolvasás mód	 Minőség Eredeti méret Átméretezés
Fax mód	 Világosabb/sötétebb Minőség
Fotókártya	Az alábbi fotókártya-beállítások nem járnak le két perc tétlenség vagy a nyomtató kikapcsolása esetén, hanem akkor állítja vissza a nyomtató azok alapértékét, amikor eltávolít egy memóriakártyát vagy flash meghajtót. – Fényképeffektusok – Papírméret – Fénykép mérete – Elrendezés – Minőség – Papírtípus

Az időtúllépési beállítások módosítása:

- **a** Nyomja meg a 🗏 gombot.
- b Nyomogassa a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg meg nem jelenik az Eszközök felirat.
- **c** Nyomja meg a **√** gombot.
- d A ◀ és a ▶ gomb segítségével jelenítse meg az Eszközbeállítás feliratot.
- e Nyomja meg a √ gombot.

- f A ◀ és a ▶ gombbal jelenítse meg az Időtúllépési beállítások törlése feliratot.
- **g** Nyomja meg a **√** gombot.
- h Nyomogassa a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg meg nem jelenik a Soha felirat.
- i Nyomja meg a √ gombot.
- **3** Egy vagy több ideiglenes beállítás módosítása az új alapbeállításra:
 - **a** Nyomja meg a 🗏 gombot.
 - **b** Nyomogassa a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg meg nem jelenik az **Eszközök** felirat.
 - **c** Nyomja meg a \checkmark gombot.
 - d Nyomogassa a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg meg nem jelenik az Alapbeállítások felirat.
 - e Nyomja meg a √ gombot.
 - f A ◀ és a ▶ gombbal jelenítse meg az Alapértékek visszaállítása feliratot.
 - **g** Nyomja meg a **√** gombot.
 - h A ◀ és a ▶ gombbal jelenítse meg az Aktuális beállítások feliratot.
 - i Nyomja meg a √ gombot.

Nyomtatópatronok kicserélése

Használt nyomtatópatron eltávolítása

- 1 Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van kapcsolva.
- 2 Nyissa fel a lapolvasó egységet.

A patrontartó betöltési helyzetbe kerül, ha a nyomtató nem dolgozik éppen.



3 A patronrögzítő fül lefelé nyomásával emelje fel a patrontartó fedelét.



4 Vegye ki a használt nyomtatópatront.

Megjegyzés: Ha mindkét patront eltávolítja, a másik patron kivételéhez ismételje meg a 3. és 4. lépést.

Nyomtatópatronok behelyezése

1 Ha új patront helyez be, a patron hátuljáról és aljáról távolítsa el a címkét és a szalagot.



Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen hozzá a patronok hátoldalán lévő aranyozott érintkezőkhöz vagy az alul lévő fém fúvókákhoz.

2 A patronrögzítő fülek lefelé nyomásával emelje fel a patrontartók fedelét.



3 Helyezze a fekete vagy a fotópatront a bal oldali patrontartóba. Helyezze a színes patront a jobb oldali patrontartóba.



4 Csukja le a fedeleket.



5 Hajtsa le a lapolvasó egységet – közben ügyeljen rá, hogy keze nem maradjon a lapolvasó egység alatt.



A kezelőpanel kijelzőjén megjelenik egy üzenet, amely felszólítja, hogy töltsön be papírt, és nyomja meg a √ gombot a kalibrálási lap kinyomtatásához.

Megjegyzés: Nyomtatni, másolni vagy faxolni csak akkor lehet, ha a lapolvasó egység le van csukva.

Jobb nyomtatási minőség elérése

A nyomtatási minőség javítása

Ha nem elégedett a nyomtatás minőségével, tegye a következőket:

- A dokumentumnak megfelelő papírt használjon. Ha például fényképet vagy más, kiváló minőségű képet nyomtat, használjon Lexmark prémium fotópapírt.
- Használjon vastagabb vagy fehérebb papírt.
- Válasszon jobb nyomtatási minőséget.

Ha a nyomtató továbbra sem az elvárt minőségben nyomtat:

- Kalibrálja a nyomtatópatronokat. További információ: "A nyomtatópatronok kalibrálása", 20. oldal. Ha a minőség nem javult, folytassa ezzel a lépéssel: 2. lépés.
- **2** Tisztítsa meg a nyomtatópatron fúvókáit. További információ: "A nyomtatópatron fúvókáinak megtisztítása", 20. oldal.

Ha a minőség nem javult, folytassa ezzel a lépéssel: 3. lépés.

3 Vegye ki, majd tegye be a patronokat újra. További információ: "Használt nyomtatópatron eltávolítása", 17. oldal és "Nyomtatópatronok behelyezése", 18. oldal.

Ha a minőség nem javult, folytassa ezzel a lépéssel: 4. lépés.

4 Tisztítsa meg a nyomtatófúvókákat és az érintkezőket. További információ: "A nyomtatófúvókák és az érintkezők megtisztítása", 21. oldal.

Ha a nyomtatási minőség továbbra sem megfelelő, cserélje ki a patront. További információ: "Kellékanyagok rendelése", 22. oldal.

A nyomtatópatronok kalibrálása

- 1 Tegyen be normál vagy nehéz matt papírt.
- 2 A kezelőpanelen nyomja meg a Másolás mód gombot.
- 3 Nyomja meg a 📃 gombot.
- 4 Nyomogassa a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg meg nem jelenik az Eszközök felirat.
- **5** Nyomja meg a **√** gombot.
- 6 Nyomogassa a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg meg nem jelenik a Karbantartás felirat.
- 7 Nyomja meg a √ gombot.
- 8 Nyomogassa a 🗸 vagy a 🕨 gombot addig, amíg meg nem jelenik a Patronok kalibrálása felirat.
- **9** Nyomja meg a **√** gombot.

A készülék kinyomtat egy kalibrálási lapot.

Ha a nyomtatási minőség javítása érdekében kalibrálta a patronokat, nyomtassa ki a dokumentumot újból. Ha a minőség nem javult, tisztítsa meg a nyomtatópatron fúvókáit.

A nyomtatópatron fúvókáinak megtisztítása

- 1 Töltsön be normál papírt.
- 2 Nyomja meg a Másolás mód gombot.
- 3 Nyomja meg a 📃 gombot.
- 4 Nyomogassa a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg meg nem jelenik az Eszközök felirat.
- **5** Nyomja meg a **√** gombot.
- 6 Nyomogassa a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg meg nem jelenik a Karbantartás felirat.
- 7 Nyomja meg a √ gombot.
- 8 Nyomogassa a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg meg nem jelenik a Patronok megtisztítása felirat.
- 9 Nyomja meg a √ gombot.

A nyomtató kinyomtat egy tesztoldalt, melynek során a nyomtató tintát nyom át a fúvókán, kitisztítva ezzel az eltömődött fúvókákat.

- **10** Nyomtassa ki újból a dokumentumot, és ellenőrizze, hogy javult-e a nyomtatási minőség.
- 11 Ha a nyomtatási minőség nem javult, tisztítsa meg a fúvókákat még legfeljebb kétszer.

A nyomtatófúvókák és az érintkezők megtisztítása

- 1 Vegye ki a nyomtatópatronokat.
- 2 Nedvesítsen meg egy szöszmentes, tiszta törlőruhát.
- **3** Finoman nyomja a ruhadarabot a fúvókákhoz három másodpercre, majd törölje meg a jelzett irányban.



4 Finoman nyomja a ruhadarab egy másik tiszta részét az érintkezőkhöz három másodpercre, majd törölje meg a jelzett irányban.



- 5 A ruhadarab egy másik tiszta részével ismételje meg a következőket: 3. lépés és 4. lépés.
- 6 Hagyja a fúvókákat és az érintkezőket megszáradni.
- 7 Tegye vissza a nyomtatópatronokat.
- 8 Újra nyomtassa ki a dokumentumot.
- **9** Ha a minőség nem javult, tisztítsa meg a fúvókákat. További információ: "A nyomtatópatron fúvókáinak megtisztítása", 20. oldal.
- **10** Legfeljebb kétszer 9. lépés ismételje meg.
- **11** Ha a nyomtatási minőség továbbra sem megfelelő, cserélje ki a nyomtatópatronokat.

Kellékanyagok rendelése

Patronok rendelése

Lexmark 5490 Series modellek

Elem	Cikkszám	A nyomtatópatronnal nyomtatható szabványos oldalak száma max. ¹
Fekete patron ²	28	215
Színes patron ²	29	185
Fekete patron	28A	215
Színes patron	29A	185
Nagykapacitású fekete patron	34	550
Nagykapacitású színes patron	35	500
Fotópatron	31	Nem alkalmazandó

¹ Folyamatos nyomtatás során kapott értékek. A közölt lapszámok megfelelnek az ISO/IEC 24711 (FDIS) szabványnak.

² Engedélyezett visszajuttatási programban résztvevő nyomtatópatron

Lexmark 5400 Series modellek (kivéve a Lexmark 5490 modellt)

Elem	Cikkszám
Fekete patron	32
Színes patron	33
Nagykapacitású fekete patron	34
Nagykapacitású színes patron	35
Fotópatron	31

Papír és más kellékanyagok rendelése

Ha papírt és más kellékanyagokat szeretne rendelni a nyomtatóhoz, vagy egy közeli forgalmazót szeretne találni, keresse fel webhelyünket a **www.lexmark.com** címen.

Megjegyzések:

- Ha például fényképet vagy más, kiváló minőségű képet nyomtat, használjon Lexmark prémium fotópapírt vagy Lexmark fotópapírt.
- Az elkenődés elkerülése érdekében ne érjen hozzá a kinyomtatott fénykép felületéhez. Ha kiváló minőségű képet szeretne, távolítsa el egyenként a lapokat a papírkimeneti tálcáról, és hagyja megszáradni legalább 24 óráig, mielőtt egymásra teszi, kiállítja vagy eltárolja őket.

Ha USB kábelt szeretne rendelni (cikkszáma: 1021294), keresse fel a www.lexmark.com oldalt.

Papír	Papírméret
Lexmark Premium fotópapír	• 4 x 6 hüvelyk
	 10 x 15 cm
	 Letter
	• A4
	• L
Lexmark fotópapír	• 4 x 6 hüvelyk
	• 10 x 15 cm
	 Letter
	• A4

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás

- "A kijelzőn nem a megfelelő nyelven jelenik meg a szöveg", 23. oldal
- "A Be/kikapcsolás jelzőfény nem világít", 24. oldal
- "A szoftvert nem sikerült telepíteni", 24. oldal
- "Az oldalt nem sikerült kinyomtatni", 26. oldal
- "Nem lehet digitális fényképezőgépről nyomtatni PictBridge segítségével", 27. oldal

A kijelzőn nem a megfelelő nyelven jelenik meg a szöveg

A nyelv módosítása a kezdeti beállítás során	A nyelv kiválasztása után a kijelzőn újból megjelenik a Nyelv felirat. A beállítás módosítása:		
	 Nyomogassa a ◀ és a ▶ gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt nyelv. 		
	2 A ✓ gomb megnyomásával mentse a beállítást.		

[1
Másik nyelv kiválasztása a kezdeti beállítás után	A keze gombo	lőpanelen nyomja meg a Másolás mód t.
	Nyomja	a meg a 📃 gombot.
	Nyomo nem jel	gassa a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg meg enik az Eszközök felirat.
	Nyomja	a meg a ✔ gombot.
	A ◀ és Eszköz	a ▶ gomb segítségével jelenítse meg az zbeállítás feliratot.
	Nyomja	a meg a √ gombot.
	Nyomo nem jel	gassa a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg meg enik a Nyelv felirat.
	Nyomja	a meg a √ gombot.
	Nyomo kijelzőr	gassa a ◀ és a ▶ gombot addig, amíg a n meg nem jelenik a kívánt nyelv.
	A√go	mb megnyomásával mentse a beállítást.
	egjegyz sd: "A gy	és: Ha nem érti a kijelzőn megjelenő nyelvet, vári alapbeállítások visszaállítása", 28. oldal.

A Be/kikapcsolás jelzőfény nem világít

Ellenőrizze a tápellátást	 Húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból, majd a nyomtatóból. Dugja a kábelt a nyomtató tápcsatlakozójába.
	3 A kábelt olyan konnektorhoz csatlakoztassa, amelyet más elektromos készü- lékek is használnak.
	4 Ha a 🕲 jelzőfény nem gyullad ki, nyomja meg a 🕲 gombot.

A szoftvert nem sikerült telepíteni

Ellenőrizze az operációs rendszert	A következő operációs rendszerek használhatók: Windows 98/Me, Windows 2000, Windows XP és Mac OS X.
Ellenőrizze a rendszerkövetelményeket	Ellenőrizze, hogy a számítógép teljesíti-e a dobozon feltün- tetett minimum rendszerkövetelményeket.

Lehet, hogy az USB-kábel nincs csatlakoz- tatva	1 Vizsgálja meg, nem látható-e valamilyen sérülés az USB kábelen.
	2 Csatlakoztassa az USB kábel négyzet alakú végét a nyomtató hátuljához.
	3 Csatlakoztassa az USB kábel szögletes végét a számí- tógép USB portjához.
	Az USB portot az 🗲 USB szimbólum jelöli.
A nyomtatószoftver telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket	 Kapcsolja ki, majd indítsa újra a számítógépet. Az összes Új hardver képernyőn kattintson a Mégse gombra.
	 Helyezze be a CD-t, és a képernyőn megjelenő utasí- tások szerint telepítse újra a szoftvert.
Lehet, hogy újra kell csatlakoztatnia a tápkábelt	 Kapcsolja ki a nyomtatót a gombbal. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Óvatosan húzza ki a tápkábelt a nyomtatóból. Dugja vissza a tápkábelt a nyomtatóba. Dugja a tápkábelt a fali konnektorba.
	6 Kapcsolja be a nyomtatót a (b) gombbal.
Lehet, hogy fut egy másik program	 Zárjon be minden megnyitott szoftveralkalmazást. Tiltson le minden vírusellenőrző programot. Kattintson duplán a Sajátgép ikonra.
	Windows XP esetén kattintson a Start gombra a Sajátgép ikon eléréséhez.
	4 Kattintson duplán a CD-ROM-meghajtó ikonjára.
	5 Ha szükséges, kattintson duplán a setup.exe elemre.
	6 Telepítse a szoftvert a számítógép képernyőjén megjelenő utasítások szerint.
Lehet, hogy a szoftver nincs megfelelően telepítve	1 Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatószoftvert. További információ: "A szoftver eltávolítása és újratele- pítése", 28. oldal.
	2 Ha a szoftvert továbbra sem sikerül helyesen telepíteni, töltse le a legújabb szoftververziót a www.lexmark.com címről.
	 Az Egyesült Államokat kivéve minden országban vagy térségben válassza ki az országot vagy térséget.
	b Kattintson a hivatkozásokra az illesztőprogramok vagy a letöltések eléréséhez.
	c Válassza ki a nyomtatócsaládot.
	d Válassza ki a nyomtatómodellt.
	e Válassza ki az operációs rendszert.
	 Jelölje ki a letölteni kívánt fájlt, és kövesse a számí- tógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Az oldalt nem sikerült kinyomtatni

Az üzenetek ellenőrzése	Ha megjelenik egy hibaüzenet, tanulmányozza át a Használati útmutató "Hibaelhárítás" című fejezetének "Hibaüzenetek" című részét.	
Ellenőrizze a tápellátást	Ha a 💩 jelzőfény nem gyullad ki, lásd: "A Be/kikapcsolás jelzőfény nem világít", 24. oldal.	
Lehet, hogy a szoftver nincs megfelelően telepítve	Vegye ki, majd töltse be újra a papírt.	
Ellenőrizze a tintát	Ellenőrizze a tintaszinteket, és ha szükséges, tegyen be új tinta- patronokat.	
Leeht, hogy a patronokon rajta van a	1 Vegye ki a nyomtatópatronokat.	
szalag	2 Ellenőrizze, hogy a szalagot és a címkét eltávolította-e.	
	3 Tegye vissza a patronokat.	
Ellenőrizze, hogy a nyomtató az alapér- telmezett nyomtató-e, és hogy a működése nem szünetel-e.	1 Kattintson a következő elemre:	
	 Windows XP Pro: Start → Beállítások → Nyomtatók és faxok. 	
	 Windows XP Home: Start → Vezérlőpult → Nyomtatók és faxok. 	
	 Windows 2000: Start → Beállítások → Nyomtatók. 	
	 Windows 98/Me: Start → Beállítások → Nyomtatók. 	
	2 Kattintson duplán a nyomtató nevére.	
	3 Kattintson a Nyomtató parancsra.	
	 Ellenőrizze, hogy a Nyomtatás szüneteltetése beállítás nincs-e bejelölve. 	
	 Győződjön meg róla, hogy a Beállítás alapértelmezett nyomtatóként elem mellett látható pipa. 	
Lehet, hogy újra kell csatlakoztatnia a	1 Kapcsolja ki a nyomtatót a 🕘 gombbal.	
tápkábelt	2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból.	
	3 Óvatosan húzza ki a tápkábelt a nyomtatóból.	
	4 Dugja vissza a tápkábelt a nyomtatóba.	
	5 Dugja a tápkábelt a fali konnektorba.	
	6 Kapcsolja be a nyomtatót a 🕲 gombbal.	

Lehet, hogy a szoftver nincs megfelelően telepítve	1	Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatószoftvert. További információ: "A szoftver eltávolítása és újratelepítése", 28. oldal.
	2	Ha a szoftvert továbbra sem sikerül helyesen telepíteni, töltse le a legújabb szoftververziót a www.lexmark.com címről.
		 Az Egyesült Államokat kivéve minden országban vagy térségben válassza ki az országot vagy térséget.
		b Kattintson a hivatkozásokra az illesztőprogramok vagy a letöltések eléréséhez.
		c Válassza ki a nyomtatócsaládot.
		d Válassza ki a nyomtatómodellt.
		e Válassza ki az operációs rendszert.
		f Jelölje ki a letölteni kívánt fájlt, és kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Nem lehet digitális fényképezőgépről nyomtatni PictBridge segítségével

Engedélyezze a PictBridge-nyomtatást a fénykép- ezőgépről	Engedélyezze a PictBridge nyomtatást a fényképező- gépen a megfelelő USB mód kiválasztásával. További információ a digitális fényképezőgép dokumentáció- jában található.
Győződjön meg róla, hogy a PictBridge engedé- lyezve van	 Válassza le a fényképezőgépet. Csatlakoztasson egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépet a PictBridge porthoz. A digitális fényképezőgép dokumentációjából tudhatja meg, hogy a fényképezőgép kompatibilis-e a PictBridge szabvánnyal.
Ellenőrizze az USB kábelt	Erre a célra csak a fényképezőgéphez mellékelt USB kábelt használja.
Memóriakártyák eltávolítása	Vegye ki a nyomtatóból az esetleg benne lévő memóri- akártyákat.
Az üzenetek ellenőrzése	Ha megjelenik egy hibaüzenet, tanulmányozza át a Használati útmutató "Hibaelhárítás" című fejezetének "Hibaüzenetek" című részét.

A gyári alapbeállítások visszaállítása

A nyomtató eredeti beállításait a nyomtatómenük nélkül is visszaállíthatja.

Megjegyzés: A alapbeállítások visszaállításakor törlődik minden egyedi nyomtatóbeállítás, többek között a gyorstárcsázási és a csoportos tárcsázási számok is.

1 Nyomja meg egyszerre a , X és a Színes indítása gombot.

Vigyázat - sérülésveszély: *Ne* engedje fel a gombokat addig, amíg a **Nyelv** felirat meg nem jelenik a kijelzőn, jelezve, hogy a nyomtató alaphelyzetbe állítása megtörtént.

2 A kijelző utasításait követve adja meg a nyelvet, az ország- vagy területkódot, a dátumot, az időt és a faxszámot.

A szoftver eltávolítása és újratelepítése

Ha a nyomtató nem működik megfelelően, vagy kommunikációs hibára utaló üzenet jelenik meg a készülék használatára tett kísérlet alkalmával, lehet, hogy megoldja a problémát, ha eltávolítja, majd újratelepíti a nyomtatószoftvert.

- 1 Kattintson az Indítás → Programok vagy Minden program → Lexmark 5400 Series parancsra.
- 2 Válassza ki az Eltávolítás parancsot.
- **3** A számítógép képernyőjén megjelenő utasítások szerint távolítsa el a nyomtatószoftvert.
- 4 A nyomtatószoftver újratelepítése előtt indítsa újra a számítógépet.
- 5 Az összes Új hardver képernyőn kattintson a Mégse gombra.
- 6 Helyezze be a CD-t, és a képernyőn megjelenő utasítások szerint telepítse újra a szoftvert.

Megjegyzés: Ha ez a telepítőképernyő nem jelenik meg automatikusan a számítógép újraindítása után, kattintson a **Start → Futtatás** parancsra, majd írja be a **D:\setup** parancsot, ahol **D** a CD-ROM-meghajtó betűjele.